

REFLECTA

Návod k obsluze

Diaprojektor AF 2000

1 Napětí

Přístroj je určen na 230 V (viz štítek na spodku přístroje).

U přepínatelných přístrojů proveďte volbu napětí kruhovým voličem na spodní straně. **Než volič použijete, musíte přístroj odpojit od sítě.**

2 Univerzální zásobníky DIN 108 T.8

Použijete – li tento zásobník, sklopte šedou páčku v podavači rámečků do polohy dolů.

3 CS zásobníky, LKM zásobníky

Šedou páčku zvedněte nahoru.

4 Vložení zásobníku

Podavač rámečků je zabudován v přístroji. Zasuňte jej do přístroje a zásobník nasadíte ze zadu do lůžka tak daleko, až se zastaví o podavač. 1. obrázek musíte posunout manuálně vytažením a zasunutím podavače nebo krátkým podržením tlačítka ovladače.

5 Ruční posun

Vysouváním a zasouváním podavače se posouvá zásobník a následuje další rámeček. Chcete – li zásobník posunout rukou nebo jej vyndat, nechte podavač vysunutý na doraz.

Síťovým kabelem přístroj zapojte do sítě.

6 Zapnutí přístroje

Na zadní straně projektoru je vypínač.

7 „ Umístění“ obrazu

Zvednutí proveďte pomocí aretačního kolečka vpředu dole.

8 Automatické zaostření

Zaostřování je automatické, pouze 1. obrázek zaostřete ručně otáčením objektivu.

9 Posun rámečků

Zeleným tlačítkem na ovladači. Krátký stisk – dopředu, delší stisk – dozadu.

10 Vyjímatelný ovladač

Ovladač vyklopte a vyndejte. Před vložением zpátky musíte nejprve uložit do prostoru kabel a nakonec položit ovladač.

11, 12, 13 Projekce jednotlivých snímků

Podavač rámečků musí být zasunutý. Stiskněte prohlubeň na výtahu pro rámeček, vyskočí nahoru. Vložte rámeček a zasuňte výtah dolů.

14 Výměna žárovky

- halogenová žárovka 24 V / 150 W

Přístroj musí být odpojen od sítě !!

Před výměnou žárovky nechte přístroj vychladnout , žárovka a okolí jsou žhavé.

Otevřete vrchní plastový kryt (např. mincí).

15 Nyní otevřete kovový kryt žárovky a vyklopte jej nahoru.

16 Použitou žárovku vyndejte a vložte novou. Žárovka je choulostivá a velmi citlivá, **neberte ji do prstů**. Při nasazování ji uchopte s ochranným obalem, kolíky žárovky zasuněte kolmo do patice až na doraz. Teprve pak obal sundejte. Zavřete kryt žárovky a nasadte vrchní plastový kryt.

Pojistka transportu

Pokud se stane, že se rámeček v podavači skřípne, posun rámečků je zablokovaný. Ventilátor běží dál. Opatrně ručně pomocí podavače rámeček vyndejte. Zasuňte podavač do přístroje a spusťte posun zeleným tlačítkem. Posun se zablokuje také v případě, že výtah pro rámeček není zcela zasunutý do přístroje. Zasuňte jej a spusťte posun zeleným tlačítkem.

Tepelná pojistka

Při přehřátí pojistka přístroj vypne. Tato technická závada může nastat, pokud jsou například zakryté ventilační otvory, ventilátor nefunguje nebo ve teplota prostředí vyšší než 60 °C. Odpojte přístroj od sítě, zkuste najít příčinu případně svěťte přístroj servisu. Při běžném přehřátí se přístroj po vychladnutí automaticky zapne. Pokud ne, odpojte přístroj od sítě, zkuste najít příčinu a případně svěťte přístroj servisu.

POZOR!

Při jakékoli manipulaci s přístrojem jej odpojte od sítě!

Než přístroj zapnete, zavřete oba kryty žárovky!

Přístroj postavte na pevnou podložku.

Všechny větrací otvory k ventilátoru musí být nezakryté !

Zkontrolujte síťové napětí !

Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí. V případě namočení jej ihned odpojte od sítě a nechte přezkoušet v servisu.

Neotvírejte vnitřek přístroje, může dojít k úrazu elektrickým proudem!

Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	automatický projektor pro malý formát, rámečky 5 x 5 cm
Zásobník	CS, univerzální, LKM
Osvětlení	halog. žárovka 24 V / 150 W , např. Osram HLX 64640
Posun rámečků	dopředu a dozadu pomocí dálkového ovládání. Ručně dopředu pomocí podavače rámečků. Jednotlivá projekce ručně .
Zaostřování	autofokus
Objektiv	COLOR PAXON 2,8 / 85 mm MC
Zabudovaná tepelná pojistka	
Napájecí napětí	na typovém štítku, 230 V , 50 / 60 Hz
Rozměry	119 x 244 x 245 mm
Hmotnost	3800 g

Výrobce si vyhrazuje průběžné provádění technických změn.