

UNOMAT, SOLIGOR, BRAUN

Návod k obsluze

Foto – video – stativy

Nastavení rozpětí nohou stativu

Uvolněte aretační kroužek na středním sloupci otočením doleva. Roztáhněte nohy stativu a otočením kroužku doprava zajistěte stativ ve stabilní poloze.

Nastavení výšky stativu (délky nohou)

Uvolněte rychloupínací sponky na nohách stativu, vytáhněte nohy na požadovanou výšku a sponkami polohu zajistěte.

Nastavení výšky středního sloupce

Uvolněte aretační šroub. Otočnou klikou nastavte požadovanou výšku středního sloupce a utažením šroubu polohu zajistěte.

Poloha hlavy

Otočením ovládací rukojeti kolem podélné osy uvolníte hlavu stativu. Nastavte ji vertikálně, jak potřebujete a utažením rukojeti hlavu zafixujte.

Velký boční šroub fixuje hlavu v horizontálním směru. Uvolnit, nastavit, utáhnout. Horní část hlavy s rychloupínací destičkou lze ještě vyklopit, uvolněte a pak utáhněte šroubek na druhé straně hlavy proti rukojeti.

Upevnění a sejmutí kamery nebo fotoaparátu na hlavu stativu.

Sundejte rychloupínací destičku. Uvolněte upínací páčku a posunutím destičku sejměte. Na ni upevněte přístroj a destičku s přístrojem upevněte zpátky na hlavu stativu.

www.excelfoto.cz