

L 1400 / L 1800 , prohlížeč panel

1. upevňovací šroubek
2. boční kryt
3. prohlížeč plocha
4. upevňovací lišta
5. spodek přístroje
6. ON / OFF vypínač
7. kabel adaptéru
8. zdířka pro kabel

Propojte adaptér se správnou specifikací s panelem a zapněte jej vypínačem (do polohy ON).

Před použitím si prosím přečtěte tato doporučení:

Přístroj nikdy nerozebírejte ani neopravujte. Nedotýkejte se elektrických částí uvnitř přístroje.

Nevystavujte přístroj vysoké vlhkosti nebo horku ani přímému slunečnímu záření.

Zabraňte styku přístroje s vodou nebo jinými tekutinami.

Nepokládejte na prohlížeč plochu žádné kovové nebo ostré předměty , aby nedošlo k poškrábání.

Používejte pouze adaptér s odpovídající technickou specifikací (viz technické údaje).
Fluorescenční zářivka obsahuje rtuť. Odevzdejte ji do na určené místo.

Technické údaje:

	L 1400	L 1800
Barevná teplota	5000K + / - 270°K	5000K + / - 270°K
Prosv. plocha	460 x 305	610 x 305
Fl. zářivka Ø 15,5 mm	2 x 13 W	2 x 20 W
Síťový zdroj	24 V, 2000 mA	24 V, 2000 mA
Provozní teplota	5 – 50 °C	5 – 50 °C
Rozměry	550 x 405 x 30	703 x 405 x 30
Hmotnost	4310 g	5940 g

2 roky záruka

Výměna zářivky:

1. Odpojte kabel.. Vyšroubujte šroubky a sundejte boční kryt.
2. Prohlížeč plochu posuňte asi o 0,5 cm na stranu se sundaným krytem.
3. Plochu zvedněte a sejměte.
4. Vyjměte zářivku a vložte novou.