

UNO 3000 Powerset

Elektronicky řízená nabíječka pro AA/AAA NiMH a NiCd akumulátory

Univerzální, automatická nabíječka s tyristorovým řízením je všestranný přístroj vyvinutý speciálně pro nabíjení 4 ks akumulátorů s vysokou kapacitou. Lze jím nabíjet všechny akumulátory NiMH nebo NiCd typu AA nebo AAA, po dvou nebo čtyřech kusech.

Síťový adaptér

Vstup : AC 230 V / 50 Hz / 8,5 W

Výstup: AC 7,5 V / 800 mA

Nabíjecí autokabel

Vstup : DC 13,8 (nabíjení z baterie auta)

Výstup: DC 6,5 V / 500 mA

Nabíječka

Vstup : AC 7,5 V / 800mA DC 6,5V / 500mA

Výstup: 1,2 V x 2 nebo 1,2 V x 4 pro nabíjení 2 nebo 4 ks AA / AAA NiMH nebo NiCd akumulátorů

Nabíjecí proud : AC 500 mA / 200 mA

DC 500 mA / 350 mA

Pro nabíjení dvou kusů akumulátorů použijte pozici 1, tedy levou polovinu nabíječky.

Doba nabíjení pro 2 nebo 4 akumulátory (přibližné hodnoty)

Doba nabíjení je závislá na stavu a kapacitě každého kusu akumulátoru.

NiMH akumulátory

Velikost	kapacita (mAh)	síťový adaptér (hod)	autokabel (hod)
AA	2000	4,0	4,0
AA	2300	5,0	5,0
AA	2600	7,0	7,0
AAA	900	2,5	2,5
AAA	1000	3,0	3,0

NiCd akumulátory

AA	700	1,5	1,5
AAA	270	1,0	1,0

Doporučení pro bezpečné zacházení:

- Dbejte vždy na správnou polaritu akumulátorů.
- Přístroj i akumulátory skladujte v chladnu a suchu.
- Používejte přístroj pouze v suchém prostředí, chraňte ho před vlhkem.
- Používejte pouze originální síťový adaptér nebo nabíjecí kabel ze zásuvky zapalovače cigaret v autě.
- Přístroj ani akumulátory nerozebírejte. Akumulátory by měly před nabíjením zcela vychladnout.
- Nabíjejte pouze akumulátory stejného typu, velikosti a jmenovité kapacity.
- Udržujte kontakty v přístroji i na akumulátorech v čistotě. V případě potřeby je vyčistěte.
- Kontakty v přístroji ani na akumulátorech se nesmí zkratovat.
- Nevhazujte akumulátory do ohně, nebezpečí výbuchu. Přístroj i akumulátory chraňte před otřesy.

Použití přístroje

1. K nabíjení použijte vždy 2 nebo 4 stejné baterie, nekombinujte typy ani kapacity !! Při vložení baterií dbejte na správnou polaritu – je vyznačena na bateriích i na přístroji.
2. Zvolte způsob napájení přístroje – ze sítě AC 230 V 50 Hz nebo z autobaterie DC 13,8 V .
Síťový adaptér zapojte nejdřív do přístroje a pak do sítě.
3. Přístroj začne automaticky nabíjet. LED kontrolka uprostřed svítí zeleně.
4. Jakmile je nabíjení ukončeno, rozsvítí se kontrolka červeně.
5. Přístroj se během nabíjení zahřívá – je to normální proces.

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.

www.excelfoto.cz

www.Excelfoto.cz