

Digitální fotorám VISIFRAME 11.3

Obsah balení

digitální rámeček s LCD obrazovkou
síťový zdroj
návod k obsluze
dálkový ovladač
USB kabel

Rychlá příprava

1. Zasuňte konektor síťového zdroje do zdířky rámečku a zapojte rámeček do sítě.
2. Zasuňte paměťovou kartu so příslušného slotu:
 - č.1 SD a MMC
 - č.2 CF
 - č.3 MS, MS PRO , MS DUO TI, MS PRO DUO
3. Zapněte vypínač na zadní straně rámečku.
4. Zapnutím je rámeček uveden do režimu automatického prohlížení.
5. Chcete - li si prohlížet jednotlivé obrázky, stiskněte tlačítko EXIT na ovladači nebo na horní straně přístroje. Přejdete do nabídky miniaturních obrázků. Vyberte foto a stiskněte ENTER na ovladači nebo **▶|||** na přístroji . Dalším stisknutím těchto tlačítek se vrátíte zpět do automatického prohlížení.

OSD menu (On Screen Display)

Nastavení všech funkcí můžete provést pomocí tlačítek nahoře na přístroji nebo pomocí ovladače.

Kromě režimu automatického prohlížení můžete menu vyvolat kdykoli . Stiskněte asi na sekundu tlačítko EXIT nebo SETUP na ovladači.

OSD menu

magické okno	zapnuto	Zvolíte – li zapnuto, rozdělí se obrazovka na čtyři okna,
	vypnuto	v nich se plynule mění obrázky.
Velikost obrazu	optimální	optimalizuje obrázek – vyplnění celé obrazovky
	originální	ukáže obrázek ve skutečné velikosti
efekty	vypnuto	
	prolínání	
	lamely	efekty při změně k následujícímu snímku
	příčné pruhy	
	mozaika	
	čtverce	
	plynulá změna	
	kombinace efektů	
rychlost prohlížení	3 sekundy	
	5 sekund	interval změny snímků
	10 sekund	

	30 sekund	
	60 sekund	
náhodné pořadí	zapnuto vypnuto	pořadí snímků za sebou
začít prohlížení	-	
zvětšení (zoom)	-	
otočení	-	
kopírování	-	uložení dat do interní paměti
vymazání	-	vymazání vybraného snímku z paměti
původní nastavení	-	návrat ke standardnímu nastavení funkcí
jazyk	anglicky italsky německy francouzsky španělsky holandsky portugalsky	

Po vložení karty do přístroje začne automaticky prohlížení všech snímků na kartě. Nemá – li přístroj vnitřní paměť, funkce kopírování a mazání nejsou aktivní.

Funkce tlačítek

nahoru

výběr (zvolit snímek)

dolů

EXIT zpět / ukončit

při prohlížení jednotlivých snímků

předchozí snímek

začít automatické prohlížení

další snímek

EXIT 1x stisknout – přehled snímků (index)

 podržet – OSD menu

v přehledu snímků – index / výběr stránky indexu

doleva

výběr

doprava

EXIT o stranu zpět

Pokud v přehledu snímků stisknete 2x EXIT , dostanete se k výběru karty – můžete zvolit další médium.

Propojení s počítačem přes USB

Potřebujete standardní USB kabel typu A na Mini B, 5 Pin.

1. Zapojte rámeček do sítě a zapněte vypínačem.
2. Malý konektor USB kabelu zastrčte do zdířky rámečku.
3. Velkou zástrčku USB kabelu zapojte do počítače.
4. Na pracovní ploše Vašeho počítače (veWindows) se objeví ikony pěti paměťových jednotek Každá představuje paměťovou kartu, poslední je vnitřní paměť rámečku.
5. S vloženou kartou klikněte na odpovídající ikonu a můžete data z karty vložené do

rámečku kopírovat nebo mazat.

Ukončení propojení

1. Vpravo dole ve Windows- okně v rychlém startovacím menu klikněte pravým tlačítkem myši na symbol „ odstranit hardware“. Podrobnosti závisí na programu Vašeho počítače.
2. Dialogové okno se otevře, klikněte na USB vnější paměťovou jednotku(pomocí ikony)
3. V následujícím okně potvrďte OK.
4. Vytáhněte USB kabel z počítače.

Technické údaje

Název:	Visiframe 8.0
Rozlišení	800 x 480 pixel,
Paměťové karty	SD, MMC, CF,MS PRO Duo, MS Duo
Formát	Standardní JPG / MP3
Vlastnosti	Automatické prohlížení Efekty při výměně snímků Volitelná rychlost prohlížení
USB konektor	mini USB
vnitřní paměť	128 MB
Vstup	100 V – 240 V, 60 – 60 Hz
výstup	9 V , 2 A
Hmotnost	1750 g
Rozměry	351 x 255 x 55 mm
certifikáty	CE / FCC / PSE (adaptér) / SGS / RoHS
SDRAM	16 mx 16 BIT DDRAM (obrázky do 12 MB)

Časté otázky

Které další formáty může rámeček přehrávat ?

Rámeček podporuje JPG formát, který je výstupem z fotoaparátu. Většinu formátů stažených z internetu rámeček nepřehrává.

Moji kartu vloženou do rámečku nelze přečíst.

Jestliže máte skutečně kartu, která je uvedena jako vhodná pro digitální rámeček (technické údaje), přesvědčte se, že je vložena do odpovídajícího slotu a správně. Pak najdete v menu výběr média , je – li karta správně vložena, je odpovídající symbol ve výběru označen.

Upozornění:

Některé fotoaparáty neukládají snímky ve standardním formátu, proto si pečlivě prostudujte návod k obsluze Vašeho fotoaparátu.

Proč se některé snímky načítají rychleji než jiné ?

Záleží na rozlišení snímku. Čím menší rozlišení, tím kratší doba. Přehrávatelné jsou snímky do 12 MB

Údržba přístroje

Ujistěte se, že je rámeček vypnutý.
Na čištění nepoužívejte žádnou kapalinu.

Čištění obrazovky i přístroje

1. Nejprve otřete plochu čistým suchým měkkým hadříkem.
2. Pokud je povrch stále znečištěný, použijte na hadřík trochu čisticího prostředku na sklo, bez čpavku a bez alkoholu.

www.excelfoto.cz

WWW.ExcE.FOT@.CZ